



Поле индикации

23.0 °C	Уставка температуры	
05:30 am	Время (код ошибки при возникшей аварии)	
	Степень вентилятора:	
1-ступенчатые установки: Выкл = индикация отсутствует Вкл = 6 палочек	2-ступенчатые установки: Выкл = индикация отсутствует Степень 1 = 3 палочки Степень 2 = 6 палочек	3-ступенчатые установки: Выкл = индикация отсутствует Степень 1 = 2 палочки Степень 2 = 4 палочки Степень 3 = 6 палочек
	Автоматический: Степень вентилятора выбирается автоматически	
1234567	День недели: 1 = понедельник, 2 = вторник, 3 = среда, ...	

	Установка ВЫКЛ
	Автоматический: управление установкой через расписание или систему автоматизации здания
	Установка ВКЛ в режиме экономия (пониженная уставка температуры)
	Установка ВКЛ в режиме комфорт
	Охлаждение ВКЛ
	Нагрев ВКЛ
	Установка ВКЛ: режим вечеринка
	Авария
	Рекуперация тепла ВКЛ

Включение установки (только с правом переключения)

При отображении символа в левой верхней части установка выключена. Для включения установки нажмите **ВКЛ/ВЫКЛ**. После чего можно переключить режим работы установки (см. **Включение режима работы**).

Включение режима работы (только с правом переключения)

1. Убедитесь, что установка включена (см. **Включение установки**).
 2. Для циклического переключения нажимайте **МОДУС** между: комфорт , экономия и автоматический .
- При автоматическом режиме решающую роль для режима работы играют расписание или система автоматизации здания.

Режим вечеринка

1. Для запуска режима вечеринка нажмите **PARTY**. Появится символ, а вместо отображения часов появится обратный отсчет времени для **P1:00** (= 1 час и 59 минут). Для преждевременного окончания режима вечеринка снова нажмите **PARTY**.
2. Для увеличения обратного отсчета времени на 1 час нажмите **ПЛЮС**. Для уменьшения обратного отсчета времени на 1 час нажмите **МИНУС**.
3. Для циклического переключения нажимайте **ВЕНТИЛЯТОР** между: ступень 1, ступень 2, ступень 3 и автоматический .

Настройка степени вентилятора (только с правом переключения)

Для циклического переключения нажимайте **ВЕНТИЛЯТОР** между: ступень 1, ступень 2, ступень 3 и автоматический .

Индикация аварии и подтверждение

1. При отображении имеется авария. Большинство аварий дополнительно с символом показывают код ошибки. Код ошибки отображается вместе с часами (например, A:81). Описание кодов ошибок см. в руководстве по эксплуатации.
2. Для запуска подтверждения нажмите и удерживайте **ОК** в течение секунды.

Задание уставки температуры (невозможно в режиме вечеринка)

Для увеличения или уменьшения уставки на 0,5 °C нажмите **ПЛЮС** или **МИНУС**.

Важные указания!

1. Право для переключения комнатного модуля зависит от настройки контроллера (см. руководство по эксплуатации).
2. Возможный диапазон уставки температуры зависит от настройки в контроллере (см. руководство по эксплуатации).
3. Мигающие символы в поле индикации сигнализируют, что контроллер имеет более высокий приоритет управления, чем комнатный модуль.
4. Количество ступеней установки и наличие режима экономия зависят от конфигурации установки (см. руководство по эксплуатации).
5. В режиме экономия установка работает с пониженной уставкой температуры. Для дальнейшей информации см. руководство по эксплуатации.

Настройка времени/даты

С помощью **PROG** можно перейти к настройке времени и даты. Для настройки отдельных цифр нажмите **ПЛЮС** или **МИНУС** и подтвердите **ОК**.