



Anzeige-Bereich

- Ein Pfeil bedeutet, dass ein Element bedient werden kann
- A** Außen-/Innentemperatur
- B** Temperatur Sollwert
- Umschaltung der Anzeige von Innenmessung auf Aussenmessung
- Ventilator-Stufe:

1-stufige Anlagen: Auto = Automatik Ein = 9 Balken	2-stufige Anlagen: Auto = Automatik Stufe 1 = 5 Balken Stufe 2 = 9 Balken	3-stufige Anlagen: Auto = Automatik Stufe 1 = 3 Balken Stufe 2 = 6 Balken Stufe 3 = 9 Balken
--	--	--
- Anwesend Abwesend

- Anlage AUS
- Anlage EIN im Ökonomie-Betrieb
- Anlage EIN im Komfort-Betrieb
- Kühlung EIN
- Heizung EIN
- Alarm

Anlage schalten (nur mit Schaltberechtigung)

Drücken Sie Taste 8 um die Anlage einzuschalten.

Alarm-Anzeige

Wird angezeigt, liegt ein Alarm vor.

Innen-/Außentemperatur

Drücken Sie Taste 1 um die Anzeige A zwischen Innentemperatur und Außentemperatur umzuschalten.

Temperatur-Sollwert einstellen

Drücken Sie Taste 2 oder 6 um den Sollwert um 0,5 °C zu erhöhen bzw. zu verringern.

Ventilator-Stufe einstellen (nur mit Schaltberechtigung)

Drücken Sie Taste 3 um die Ventilatorgeschwindigkeiten umzuschalten.

Wichtige Hinweise!

1. Die Schaltberechtigung des Raum-Bediengeräts hängt von der Einstellung im Regler ab (siehe Bedienungsanleitung).
2. Der mögliche Einstellbereich des Temperatur-Sollwerts hängt von der Einstellung in der Regelung ab (siehe Bedienungsanleitung).
3. Werden die Pfeilsymbole nicht angezeigt, bedeutet dies, dass das Bediengerät vom Regler übersteuert wird.
4. Die Anzahl der Anlagen-Stufen und die Verfügbarkeit des Ökonomie-Betriebs hängen von der Konfiguration der Anlage ab (siehe Bedienungsanleitung).
5. Im Ökonomie-Betrieb wird die Anlage mit einem abgesenkten Temperatur-Sollwert betrieben. Siehe Bedienungsanleitung für weitere Informationen.