



Anzeige-Bereich

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Temperatur-Sollwert | | Anlage EIN im Ökonomie-Betrieb (abgesenkter Temperatur-Sollwert) |
| | Uhrzeit (Fehlercode bei anstehendem Alarm) | | Anlage EIN im Komfort-Betrieb |
| | Ventilator-Stufe: | | Kühlung EIN |
| | 1-stufige Anlagen: Aus = keine Anzeige Ein = 6 Balken | | Heizung EIN |
| | 2-stufige Anlagen: Aus = keine Anzeige Stufe 1 = 3 Balken Stufe 2 = 6 Balken | | Anlage EIN: Party-Betrieb |
| | 3-stufige Anlagen: Aus = keine Anzeige Stufe 1 = 2 Balken Stufe 2 = 4 Balken Stufe 3 = 6 Balken | | Alarm |
| | Automatik: Ventilator-Stufe wird automatisch gewählt | | Wärmerückgewinnung EIN |
| | Wochentag: 1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, ... | | |
| | Anlage AUS | | |
| | Automatik: Zeitprogramm oder Gebäudeautomation schalten Anlage | | |

Anlage schalten (nur mit Schaltberechtigung)

Wird links oben angezeigt, ist die Anlage aus. Drücken Sie **EIN/AUS**, um die Anlage einzuschalten.
Anschließend können Sie die Anlagen-Betriebsart schalten (siehe **Betriebsart schalten**).

Betriebsart schalten (nur mit Schaltberechtigung)

1. Stellen Sie sicher, dass die Anlage eingeschaltet ist (siehe **Anlage schalten**).
 2. Drücken Sie **MODUS** zur zyklischen Umschaltung zwischen: Komfort , Ökonomie und Automatik .
- Bei Automatik entscheiden Zeitprogramm oder Gebäudeautomation über die Betriebsart.

Party-Betrieb

1. Drücken Sie **PARTY**, um den Party-Betrieb zu starten.
Das Symbol wird angezeigt und anstatt der Uhrzeit wird die Restlaufzeit von **P1:00** (= 1 Stunde und 59 Minuten) angezeigt.
Drücken Sie **PARTY** erneut, um den Party-Betrieb vorzeitig zu beenden.
2. Drücken Sie **PLUS**, um die Restlaufzeit um 1 Stunde zu erhöhen.
Drücken Sie **MINUS**, um die Restlaufzeit um 1 Stunde zu verringern.
3. Drücken Sie **VENTILATOR** zur zyklischen Umschaltung zwischen: Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Automatik .

Ventilator-Stufe einstellen (nur mit Schaltberechtigung)

Drücken Sie **VENTILATOR** zur zyklischen Umschaltung zwischen: Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Automatik .

Alarm-Anzeige und Quittierung

1. Wird angezeigt, liegt ein Alarm vor. Die meisten Alarmer zeigen zusätzlich zum Symbol einen Fehlercode an. Dieser erscheint anstatt der Uhrzeit auf der Anzeige (z. B. A:81). Siehe Bedienungsanleitung zur Beschreibung der Fehlercodes.
2. Halten Sie **OK** für eine Sekunde gedrückt, um einen Quittiersuch zu starten.

Temperatur-Sollwert einstellen (nicht möglich im Party-Betrieb)

Drücken Sie **PLUS** bzw. **MINUS** um den Sollwert um 0,5 °C zu erhöhen bzw. zu verringern.

Wichtige Hinweise!

1. Die Schaltberechtigung des Raum-Bediengeräts hängt von der Einstellung im Regler ab (siehe Bedienungsanleitung).
2. Der mögliche Einstellbereich des Temperatur-Sollwerts hängt von der Einstellung in der Regelung ab (siehe Bedienungsanleitung).
3. Blinkende Symbole im Anzeige-Bereich zeigen an, dass das Raum-Bediengerät vom Regler übersteuert wird.
4. Die Anzahl der Anlagen-Stufen und die Verfügbarkeit des Ökonomie-Betriebs hängen von der Konfiguration der Anlage ab (siehe Bedienungsanleitung).
5. Im Ökonomie-Betrieb wird die Anlage mit einem abgesenkten Temperatur-Sollwert betrieben. Siehe Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

Uhrzeit/Datum einstellen

Mit **PROG** wechseln Sie zur Einstellung von Uhrzeit und Datum.
Drücken Sie **PLUS** bzw. **MINUS** zur Einstellung der einzelnen Ziffern und **OK** zur Bestätigung.