



ESCAPE-Taste

Mit dieser Taste gelangen Sie zu dem Menüpunkt zurück, von dem Sie gekommen sind.

ALARM-Taste mit integrierter ALARM-LED

- **Aus:** kein Alarm, durch Drücken gelangen Sie direkt in die **Alarmhistorie**.
- **Rot blinkend:** Alarm
- **Rot:** Alarm steht noch immer an, es wurde versucht zu quittieren

INFO-Taste mit integrierter INFO-LED

- **Aus:** Anlage aus
- **Grün blinkend:** Kältemaschine startet
- **Grün:** Anlage ein
- **Orange-Rot blinkend:** Handbetrieb aktiv
- **Orange blinkend:** Anlage nicht funktionsfähig, da nicht vollständig konfiguriert

Anzeige auf der Startseite

Wenn einige Minuten keine Taste betätigt wird, springt die Anzeige ins **Hauptmenü**. Drücken Sie **INFO** um zur **Startseite** mit den wichtigsten Anlagen-Informationen zu gelangen.

1. Symbole

- Anlage geschaltet über Bediengerät (HMI Basic, Facility, Web)
- Anlagenleistung wird durch den Volumenstrom oder durch die Hüllkurvenüberwachung begrenzt
- Anlage AUS: Konfiguration nicht vollständig
- Anlage AUS oder in Betrieb: abschaltender oder nicht abschaltender Alarm steht an

2. Anzeige der eingeloggten Passworbene

3. Betriebsart

- Kühlen** Anlage ist im Kühlbetrieb
- Heizen** Anlage ist im Heizbetrieb (nur möglich, wenn die Anlage für diese Funktion konzipiert worden ist)

4. Betriebsanforderung

- Sommer** Anforderungssignal zum Kühlen
- Winter** Anforderungssignal zum Heizen

- 5. **Leist'anforderung** Anzeige der angeforderten Kühl-/Heizleistung
- 6. **Aktuelle Leistung** Anzeige der aktuellen Anlagenleistung
- 7. **Luftvolumenstrom** Anzeige des aktuellen Luftvolumenstroms in der Zuluft

8. Betriebsmodus HMI

- Auto** Die Anlage ist im automatischen Betrieb
- Aus** Die Anlage ist ausgeschaltet
- Ein** Die Anlage ist eingeschaltet

Passworteingabe

1. Drücken Sie **INFO** um ins **Hauptmenü** zu gelangen. Der oberste Eintrag ist die **Passworteingabe**. Drücken Sie **ENTER**.
2. Ein Passwort besteht aus vier Ziffern. Jede Ziffer wird einzeln mit den **Pfeiltasten** eingestellt und mit **ENTER** bestätigt. Geben sie das Anwender-Passwort **1 0 0 0** ein. Nach korrekter Eingabe erscheint oben rechts in der Anzeige ein Schlüssel-Symbol.
3. Weitere Passworbeneben sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Alarmer quittieren (nur wenn Alarmer anstehen)

1. Drücken Sie **ALARM**, es erscheint die **Alarmliste Detail**.
2. Drücken Sie anschließend erneut **ALARM**, es erscheint die **Alarmliste**. Der oberste Eintrag ist **Quittieren**. Drücken Sie **ENTER**.
3. Wählen Sie **Ausführen** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie erneut **ENTER**. Der Quittierversuch wird gestartet.

Anlage einschalten über Bediengerät (Anwender-Passwort erforderlich)

1. Gehen Sie mit **INFO** zur **Startseite**. Wählen Sie **Betriebsmodus HMI** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**.
2. Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** den **Betriebsmodus „Auto“** und drücken sie **ENTER**.

Anlagen-Informationen

1. Gehen Sie mit **INFO** ins **Hauptmenü**. Wählen Sie **Information** mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie **ENTER**.
2. Markieren sie mit den **Pfeiltasten** **Kreis 1** oder **Kreis 2** und drücken sie **ENTER**.

Die Informationen der Anlage sind kreisbezogen. Die Beschreibung der einzelnen Punkte sind in der Bedienungsanleitung enthalten.